



# INSTRUCTIONS ABRÉGÉES

## MODE D'EMPLOI DES RESSORTS DE FOURCHE AVEC BOUCHONS DE FOURCHE RÉGLABLES

NOUS RECOMMANDONS POUR NOS RESSORTS UNE  
PRÉCONTRAINTE INITIAL DU 13MM:

AVEC NOTRE BOUCHON  
RÉGLABLE 13MM. **(PI)** = 30MM. **(FS)**

AVEC BOUCHONS ORIGINAUX  
DE 13 A 30MM. **(PI)** = 20 A 5MM. **(FS)**



**(FS)** = Distance dégagé entre l'entretoise séparateur ou le ressort et le bord supérieur de la fourche sans le bouchon.

**(PI)** = Précontrainte initial avec millimetres.

Nous recommandons d'utiliser notre huile pour fourche The Magicals 7,3 ou 10.